

## INSTRUKCJA TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA ORAZ KONSERWACJI

1. Rozładunek blach można przeprowadzać mechanicznie (za pomocą urządzeń dźwigowych lub wózka widłowego) albo ręcznie. Przy rozładunku ręcznym należy zapewnić odpowiednią ilość osób, tak aby nie dopuścić do przesuwania się po sobie poszczególnych arkuszy oraz aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym (minimum dwie osoby – przy rozładunku arkuszy blach o długości do 3,5 m; cztery lub więcej osób – przy rozładunku arkuszy blach o długości powyżej 3,5 m).
2. Wyroby muszą być składowane w pomieszczeniach suchych, zabezpieczających produkt przed nagłymi zmianami temperatury oraz wilgotności powietrza. W innym przypadku może wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej pomiędzy ułożonymi na sobie arkuszami blach, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia powłoki.
3. Odległość składowanego pakietu blach od podłoża nie może być mniejsza niż 200 mm, a w przypadku ich składowania przez okres powyżej 2 tygodni, pomiędzy arkuszami należy zastosować przekładki dystansowe o grubości nie mniejszej niż 40 mm, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji tychże arkuszy. Składowany produkt wymaga okresowych przeglądów i oceny wizualnej, celem wyeliminowania zaparzeń lub innych uszkodzeń.
4. W przypadku wyrobów z blach powlekanych powłokami organicznymi, które zostały dodatkowo zabezpieczone folią ochronną, folię tę należy usunąć z arkuszy bezpośrednio po ułożeniu ich na dachu. Jeżeli natomiast występuje konieczność składowania tych arkuszy przez dłuższy okres czasu, folię ochronną należy usunąć w terminie do 14 dni od daty dostawy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu doszłoby do zamknięcia zabezpieczonych folią ochronną arkuszy, folię tę należy usunąć natychmiast. Blachy pokryte folią ochronną należy bezwzględnie zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
5. W każdym przypadku po zdjęciu folii ochronnej z arkuszy należy je oczyścić z ewentualnych resztek folii, a jeżeli na arkuszach występują pozostałości kleju z folii, należy je bezwzględnie zmyć przy pomocy wody oraz zwykłych detergentów.
6. Pokrycie dachowe z blach ocynkowanych, powleczonych stopem aluminium-cynk (tzw. alucynkowych) lub powleczonych powłokami organicznymi należy ułożyć na dachu w terminie 3 miesięcy od daty jego zakupu u Producenta, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
7. Do cięcia arkuszy blach nie należy stosować urządzeń wywołujących efekt termiczny, gdyż powoduje to uszkodzenie powłok, a w konsekwencji doprowadza do rozpoczęcia procesu korozji. Do cięcia blach należy używać nożyc wibracyjnych (tzw. nibler) lub nożyc ręcznych. Po wykonaniu cięć należy znieść z powierzchni blachy opiłki metalu, a zarysowane miejsca zabezpieczyć farbą zaprawową.
8. Ze względu na ryzyko rozszczelniania się pokrycia dachowego, jak również możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych podczas montażu, nie należy stosować w jednym odcinku arkuszy blach o długości powyżej 6,5 m. Arkusze o długości powyżej 6,5 m Producent wykonuje i dostarcza wyłącznie na ryzyko klienta, gdyż ze względu na rozszerzalność temperaturową materiału, mogą ulegać deformacji.
9. Zaleca się, aby zakup blachy na całość pokrycia dachowego lub elementy systemu rynnowego KASKADA były dokonywane jednorazowo. W innym przypadku mogą pojawić się nieznaczne różnice w odcieniach koloru w elementach systemu rynnowego KASKADA lub blachy na arkuszach zakupionych w poszczególnych partiach. Występowanie nieznacznych różnic odcieni koloru zakupionych w kilku partiach jest zjawiskiem, na które Producent nie ma wpływu i nie jest to traktowane jako wada wyrobu.
10. Producent zaleca okresowe czyszczenie pokrycia dachowego przy użyciu wody oraz zwykłych detergentów. W szczególności zaś dotyczy to fragmentów pokrycia, które nie są regularnie zmywane przez opady deszczu.
11. Po zakończeniu montażu blachy należy usunąć wszystkie pozostałości, opiłki, nity, wkręty, odpady oraz zwrócić uwagę na uszkodzenia pokrycia. Wszystkie uszkodzenia oraz brzegi cięte (w tym fabryczne) powinny zostać zabezpieczone lakierem.

12. Producent wymaga dokonywania co najmniej raz w roku czyszczenia rynien dachowych systemu rynnowego KASKADA oraz dokonywania corocznych przeglądów okresowych pokrycia dachowego (zgodnie z zapisami Gwarancji).
13. Należy systematycznie badać oraz naprawiać miejscowe uszkodzenia, które mogą powodować szybsze zniszczenia pokrycia lub korozję podłoża.
14. Gdy wystąpi potrzeba poruszania się po pokryciu dachowym, stopy należy stawiać w dolnej części fali, tak by nie spowodować odkształceń powierzchni. Zaleca się stosować obuwie o miękkich podeszwach.
15. Powłokę antykondenscyjną NONAQUA należy bezwzględnie usunąć w miejscach łączenia arkuszy na zakład lub w miejscach, które nie zapewniają ujścia dla wilgotnego powietrza.

**UWAGA!!!** Ochroną gwarancyjną objęte są tylko te wyroby, dla których wydane zostały stosowne Karty Gwarancyjne Producenta. Wszelkich informacji na temat zasad i warunków udzielania gwarancji na wyroby oferowane przez firmę Blachodach udzielają pracownicy biur sprzedaży oraz doradcy techniczno-handlowi Producenta.